



הוראות הפעלה לטלפון מנהליים  
**DKT**  
במרכז **POWER**

רחוב היצירה 23 פ"ת ■ הדרכה: טל. 03-9262964  
מרכז תמיכה טכנית טל. 03-9262626 ■ פקס. 03-9262481

לקוח נכבד !

לפינק מדריך למשתמש בumedat DKT CORAL POWER של תדיiran טלקום. המדריך מכיל ומחולק על פי התוכנות המותוכנות בלחיצי העמדה שלפניך. כמו כן מופיעים הסברים לתכונות נוספות שחלקין ינית להפעלה גם ללא לחץ. עמדת DKT מתוכננת ומיעודת להקל ככל האפשר על השימוש במערכת. אמצעי חשוב הוא הצג. כדי וחשוב להתבונן בהודעות המשתנות המופיעות בהתאם לסוג הפעולה המוצבעת. (ההודעות מופיעות בחולון במסגרת בתוך החסברים במדיריך). הודעות אלה נועדו לספק מידע בכל רגע ונตอน לגבי המצב בו נמצא העמדה שלך. ככלא מתבצעת כל פעולה – מופיעים שעוני, תאריך, שם ומספר שלוחתך. עמדת DKT מתוכננת לאפשר דיבור ללא הרמת שופורת. לחיצה על ספרות החיבור תבצע חיבור מיידי, ללא כל פעולה מקדימה.

כארש תיענה – תוכל לפתח בשיחה. אתה שומע ונשמע אוטומטי. על מנת לענות לשיחה נכנסת ללא שימוש בשופרת,

**– לחץ דיבוריית** – עוצמת הרמקול ניתנת לשיליטה באמצעות לחצני בקרת שמע ותיקנות VOL▼▲  
באופן נפרד לכל מהמציבים הבאים: מוסיקה, צלצול, רמקול בשיחה ללא שופרת ובשפופרת. העדרה: מומלץ לא להגביר  
עוצמת הרמקול לרמה מסוימת – רצוי רמה 10-12. ניתן להוציא לעמלה **“יחידת הרחבה** של 40 לחיצים נוספים לנוחיות  
מרבית. **“יחידת הרחבה** מוחבר ספק כה. הלחיצים בוחיה זו הוחם בכל (היננות ושימוש) להחיצים הפנויים בעמדת ה-DKT,  
על מנת שהחיצים יתאפשרו לשליטה מושלמת. מומלץ לא לשליט לחיצות בוחיה זו במהלך תקופה ארוכה (במשך יותר מ-10 דקות).  
הנתק מהמכשיר יאפשר לשליטה מושלמת.

מלבד בשעת הפסקת חשמל – אז מופסקת פועלות ייחודת ההזחבה (מהיותה זקופה ומחוברת לחשמל). העמדות ה-DKT מגיעו אליך ישירות מהמעגל שבו היא נקייה ותקינה. על מנת לשמור על תקינות העמדה לארוך זמן יש להקפיד לנוקתה לעיתים קרובות **במלטילית ישה בלבד!** כל מגע עם נזול – יגרום נזק לעמדת. נקיוי לעיתים קרובות ימנع הצטברות אבק ווניגעה במערכות העדינות. שמיירה על המכשיר תביא להפקת תווילת מרבית והנאה אופטימלית מהמערכת. מצורפת תווית בה תשתמש על מנת לרשום תכולת הלחיצים: שיתוכנו על ידך. התווית מוכנסת לאחר הרמת הפלג אך אינה נדקה וכן אינה גורמת נזק. אין להדביק, לצייר, להחרוט וכד' על העמדה, על מנת שתדייראן טלקום תוכל לספק כל שירות חדש.

עמדת "מקושטת" היא עמדה שנייה – ואינה ניתנת להחלפה בשעת הצורך!



צלילי המערבת

- א. צליל חיוג חיוני – ישמע כאשר העמדה שלק תהיה מוחברת לקו חוץ.

ב. צליל שירות – ישמע בזמן גישה אל תוכנה מסוימת, או בזמן שהעמדת נמצאת בתוכונה מסוימת.

ג. צליל תופס – ישמע בזמן שהשלוחה אליה חייגת, תפוסה.

ד. צליל אישור – ישמע לאחר ביצוע נכוון של תוכנה. (צליל מוקטע מהיר).

ה. צליל שמיאה – ישמע לאחר ביצוע שגוי של תוכנה.

ו. צליל שיחת ממתייה – ישמע ברקען כאשר ממתייה שיחת נוספת אחת או יותר.

**מיקרוא:** XXX = מספר שלוחה  
MAIL **מודגש ת** = לחץ  
מסגרת המקיפה מליל בעברית = הודעת הצג  
▼ VOL = לחייך בקרמה

<p>בלחיצה על ★ יחויג המס' החיצוני האחרון.</p> <p>הערה: בגרסאות שונות של המרכזיה – ★ תחויג מס' אחרון פנימי או חיצוני.</p>	<b>חויג חזר למס'</b> <b>חיצוני אחרון</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ חиг קוד לקו חוץ בד"כ 9.</li> <li>■ חиг המספר המבוקש.</li> </ul>	<b>חויג למנוי חיצוני</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ חиг מספר שלוחה המבוקשת.</li> </ul>	<b>חויג לשולחה פנימית</b>
<p>אפשר שיחת ללא הרמת השופורת. בהישמע צלצול ניתן לענות לשיחה ע"י לחיצה על <b>דיבורית</b> (במקום הרמת השופורת).</p> <p>ע"מ לנתק השיחה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ שניית על לחץ <b>דיבורית</b>, כאשר השופורת עדין בערישה).</li> </ul> <p>הערה: ניתן לחиг ללא הרמת שופורת ע"י חиг ללא כל פעולה נוספת.</p> <p>הניתוק יבוצע ע"י לחיצה על <b>דיבורית</b>.</p>	<b>דיבורית</b> <b>תיכנות לחיצים</b>
<p>ניתן למכנת את לחיצי העמדה לחיג מקוצר.</p> <p>כל לחץ יכול לקבל יעד אחד בלבד – שלוחה, מס' חיצוני או קוד תכונה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ יש להכניס את התווית עם שם היעד אותו יכיל הלחץ.</li> <li>■ יש להסיר את המכסה השקוף בלחיצת מחדדים, להכניס את התווית למכסה כאשר המכסה נטרала למטרת.</li> <li>■ מחזירים את המכסה למקוםו.</li> </ul> <p><b>התכונות</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 139 – על הציג יופיע: <b>בחר לחץ</b></li> <li>■ לחץ על הלחץ אותו ברצונך למכנת – על הציג יופיע: <b>תוכן לחץ</b></li> <li>■ חиг את המספר המבוקש לחיג (מס' שלוחה או קוד חוץ ומספר חיצוני או קוד התכונה הרצואה).</li> <li>■ לחץ שוב על הלחץ אותו הינך מנק ממכנת – על הציג יופיע: <b>סיום תכונות</b></li> <li>■ חרם והנה השופורת או לחץ על <b>דיבורית</b>.</li> </ul> <p><b>ביטול מספר בלחיצן:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חיגג 139.</li> <li>■ לחץ לחץ רצוי.</li> <li>■ לחץ <b>VOL</b> ▼ פעם אחת.</li> <li>■ לחץ שוב לחץ רצוי.</li> <li>■ לחץ <b>דיבורית</b></li> </ul> <p><b>لتשומת לב!</b></p> <p>א) כאשר מתוכנתה שלוחה פנימית בתוך לחץ העמדה שלו, נדלקת נורית הלחץ בכל פעם שהשלוחה תפוסה (גם אם השלוחה עסוכה בשיחה עם גורם אחר).</p> <p>ב) את ארבעת הלחיצים התהותניים שמימין לחוגה – לא ניתן למכנת!</p>	<b>העברת שיחת חוץ</b> <b>או פנים</b>
<p>ניתן להעביר שיחת ללא הרמת פנימית. שיחת חוץ ניתן להעביר גם לשולחה תפוסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>העברה</b> – על הציג יופיע: <b>חויג</b></li> <li>■ חиг מס' שלוחה הרצואה (אין צורך להמתין למענה).</li> <li>■ נתק</li> </ul> <p>הערה: שיחת של אינטנה כי עדין תפוס או אין תשובה – תחזור אליו אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר במערכת. על הציג הופיע הודעה בהתאם:</p> <p>עדין תפוס = <b>תפוס</b>; אין תשובה: <b>אין</b>.</p>	<b>ביטול העברה</b> <b>התיעצות עם שלוחה</b> <b>לפני העברת השיחה</b> <b>אליה</b>
<p>לפניהם ניתן השיחה ולפניהם שלוחה עונתה (לדוגמא: במדידה וחוגג מס' שלוחה שגוי):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>העברה</b> – השיחה תחולר אליך – על הציג יופיע: <b>חדש שיחה</b>.</li> <li>■ להעברה מחודשת של השיחה – חזר על פעולות ההעברה מחדש.</li> </ul>	<b>שיחת ועידה משולשת</b>
<p>לדוגמא: מזכירה המעברה שיחה ומודיעה מי על הקו.</p> <p>מתנהלת שיחה. כדי להתיעץ עם שלוחת היעד לפני העברת:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>העברה</b>.</li> <li>■ חиг מס' שלוחה, המתן לעונה.</li> <li>■ במדידה והשלוחה מעוניינת בקבלת השיחה – נתק, השיחה תתקבל בשולחה.</li> <li>■ באם שלוחת היעד אינה מעוניינת בשיחה – תנטק היא והשיחה תחזור אליו אוטומטית.</li> </ul>	<b>חויג חזר למס'</b> <b>חיצוני אחרון</b>
<p>אם ברצונך לצרף משטחן נוסף לשיחה מתנהלת,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>העברה</b>.</li> <li>■ חיג לגורם הנוסף (מס' חיצוני או שלוחה) והמתן לתשובה. לאחר קבלת המענה:</li> <li>■ לחץ שוב <b>העברה</b>, שלושת המנים יכנסו לשיחת ועידה –</li> <li>■ על הציג יופיע: <b>מנוי א' וע' מני ב'</b></li> </ul> <p>(הניתוק הגורם האחרון שצירפת – לחץ שוב <b>העברה</b>)</p>	<b>חויג לשולחה פנימית</b> <b>דיבורית</b>

## לקט שיחות(חטיבת שיחה)

ניתן לענות משלוחתך לשולוחה המצלצת ללא מענה.  
יש במערכת שני סוגים לקט שיחה:

- א. לקט שיחות (בקבוצה) – ניתן לשימוש רק למי שモוגדר כחלק מקובצת לקט.
- אם הנק שומע טלפון סמוך מצלצל ללא מענה:

### לקט שיחות

- עונה לשיחה הנכנשת.

ב. אם השולוחה המצלצת אינה בקובצת הלקט שלך וברצונך לענות:

### ליך ישר

- חייג מס' ספ"ר השולוחה המצלצת.

- עונה לשיחה הנכנשת.

## החזק שיחה

אם תוק כדי שיחה מועברת אליו שיחת חז"ז נוספת, נשמע צליל שיחה ממתינה, ועל החז"ז בשורה התחתונה תופיע הודעה על קבלת שיחת חז"ז נוספת. ע"מ לענות לשיחה נוספת יש להכנס את השיחה הראשונה להמתנה ע"י:

### לחזק שיחה

- ישמע צליל אישור. (לחץ החזק שיחה יואר).
- לחש על **דיבורית** כדי לקבל השיחה השנייה. כדי לחזור לשיחה הראשונה הממתינה, סיים את השיחה החדשה, והתנטק ממנו.

### לחש על החזק שיחה

אפשרויות נוספות: ניתן לחזור ולדבר עם השיחה הראשונה ולהשאיר את השיחה השנייה להמתין, כאשר ישמע צליל שיחה ממתינה:

- לחש **החזק שיחה**, ישמע צליל אישור.
- עונה לשיחה השנייה ע"י לחיצה על **דיבורית**. אמור למתකש להמתין,

### לחש החזק שיחה

- על מנת לחזור לשיחה הראשונה: לחש שוב **החזק שיחה**, על הקו תהיה אוטומטית השיחה הראשונה.
- בסיום השיחה – נתק.

### לחש על החזק שיחה

חשוב לציין כי כל זמן שינוי שיחה – **החזק שיחה** נורית הלחיצ'ן دولקת. ניתן לדפדף בין השיחות הממתינות במידה ורוצים לברור את סדר הוצאת השיחות מהמתינה.

כאשר יש מספר שיחות בהחזק שיחה והנורית دولקת:

חигג 171

- דפדף בין השיחות הממתינות בעזרת לחיצות על VOL▲.
- כאשר נמצאת השיחה הרצוייה על הגן:

חигג 11 ודבר.

העליה: לאחר המתנה של כ-2 דקות, השיחה יוצאת מהמתנה וחוזרת אליך ע"י צלצל, Caino מזכיר בשיחה חדשה אבל על החג יופיע: **חזר לשיחה**.

## עקב אחריו

אם הינך עובד זמנית לטלפון אחר, וברצונך לקבל השיחות שם, מעהודה שלך:

### لחש עקוב אחריו

חигג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות

וזדא קבלת צליל אישור (נורית לחץ **עקוב אחריו** دولקת)

### ביטול עקוב אחריו

לחש **עקוב אחריו** – על החג יופיע: **עקוב כלל**

חигג 10

וזדא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר)

## עקב בתפוס

(מומלץ לתכנת לחץ עם קוד 140)

אם ברצונך להפנות שיחות לשולוחה אחרת כאשר שלוחתך תפוסה:

חигג 140

חигג את מס' שלוחת היעד אליו תעבורנה השיחות.

וזדא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).

הנחה השופרפת.

**ביטול עקוב בתפוס**

חигג 140.

חигג 10.

וזדא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).

## עקב באין תשובה

(מומלץ לתכנת לחץ עם קוד 142)

אם ברצונך להפנות שיחות לשולוחה אחרת כאשר אין מענה משלוחתך: (בד"כ לאחר כ-5 צלצולים)

חигג 142.

חигג את מס' שלוחת היעד אליו תעבורנה השיחות.

וזדא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).

<p><b>ביטול עקוב בגין תשובה</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 142.</li> <li>■ חיגג 10.</li> <li>■ וודא קבלת צליל אישור (צליל מוקוטע מהיר).</li> </ul> <p>הערה: כמהות הצלולים היא מערכתי ומוגדרת מראש.</p>	<p><b>עקב בגין תשובה (המשך)</b></p> <p>(כל שימוש שתגיע לשולחה ולא תעה לאחר כ- 5 צלולים תופנה לשולחה אחרת)</p>
<p><b>לחישה</b></p> <p>ניתן להשמעי הودעה מתפרקת לשולחה תפוצה שמתנהלת בה שיחה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 1744 (או לחץ על הלחיצ שתוכננת כ"לחישה").</li> <li>■ חיגג את מס' שלוחת היעד.</li> <li>■ השמע את הודעתך (חובבו! לומר למאיין שכן באפשרותו להסביר להודעה).</li> <li>■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השיפורת.</li> </ul> <p>הערה: ההודעה תושמע לבעל השולחה בלבד (הצד השלישי לא ישמע את ההודעה). בעל השולחה לא יוכל להסביר להודעה.</p>	<p><b>השמעת הודעה לשולחה</b></p> <p><b>תפוצה</b></p>
<p><b>איןטרוקום</b></p> <p>ניתן לכדו לשולחה פנויה/תפסה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 191 (או לחץ לחיצ שתוכננת כ"איןטרוקום").</li> <li>■ חיגג את מס' שלוחת היעד.</li> <li>■ האזון 3-3 צלילים קצרים וצופים.</li> </ul> <p>השמעת הודעתך. (אם השולחה אליה כדו תפסה יושמעו אצל צלילים וצופים ברמקול) יתקבל חייו ע"ג הצג לגבי השיחה, לא ניתן להשמעי הודעה לשולחה תפוצה</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השיפורת.</li> </ul> <p>הערה: אם בשולחה אליה כדו מעוניינת לענות יש ללחוץ על דיבורית או להרים שיפורת.</p>	<p><b>איןטרוקום</b></p> <p><b>ניתן לכדו לטלפוןם</b> <b>חכמים בלבד</b></p>
<p><b>כרייזה כללית</b></p> <p>ניתן לכדו בבת אחת לכל הטלפונים החכמים.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 7300 (או לחץ על הלחיצ שתוכננת כ"כרייזה")</li> <li>■ האזון 3-3 צלילים קצרים וצופים.</li> <li>■ השמע את הודעתך.</li> <li>■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השיפורת.</li> </ul> <p>הערה: מס' הקוד ניתן לשינוי בהתאם לצרכי הארגון. לקבלת הקוד המעודכן פנה לאחרראי התקשות בארגונך.</p>	<p><b>כרייזה כללית</b></p>
<p><b>המתנה לכרייזה</b></p> <p>קיימים 10 קודים (7060-7069) המאפשרים הכנסת שיחה להמתנה. כל קדו מכיל שיחה אחת שתמתן למענה.</p> <p>ניתן להעביר שיחה לכל אחד מהקודים הנ"ל, לכדו המערכת כרייזה פונימית/חיזונית שמתינה שיחה בקוד מסוים ונitin לקללה מכל שלוחה ע"י חיגג הקוד בו היא ממתינה. העברת שיחה לקוד: ■ לחץ העברה. ■ חигג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060. קבלת שיחה הממתינה בקוד: ■ חигג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060.</p>	<p><b>המתנה לכרייזה</b></p> <p>מומלץ לתכנת לחיץ עם קור. נורית הלחיצ תידלק כל עוד ממתינה בו שיחה למענה).</p>
<p><b>הגדרת קוד סודי ראשוןוני</b></p> <p>(לצורך נעילת העמדה לחיגום)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 179 – על הצג יופיע: <b>הקש סיסמא חדשה</b></li> <li>■ חигג 4 ספורות לפי בחירתך – על הצג יופיע: <b>הקש סיסמא שוב</b></li> <li>■ חигג שניית הקוד שבחרת ודא קבלת צלילי אישור (צליל מוקוטע מהיר).</li> </ul> <p><b>חשוב!</b> יש להשתמש בצירוף מספיים שקל לזכור!</p>	<p><b>הגדרת קוד סודי ראשוןוני</b></p>
<p><b>החלפת הקוד הסודי</b></p> <p>ניתן להחליף את הקוד הסודי:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 179 – על הצג יופיע: <b>הקש סיסמא קודמת</b></li> <li>■ חигג הקוד הסודי המקורי – על הצג יופיע: <b>הקש סיסמא חדשה</b></li> <li>■ חигג הקוד החדש שברצונך להכניס (4 ספורות) על הצג יופיע: <b>הקש שוב סיסמא</b></li> </ul> <p>■ חигג את הקוד החדש שנית ודא קבלת צלילי אישור (צליל מוקוטע מהיר)</p>	<p><b>החלפת הקוד הסודי</b></p>
<p><b>נעילת עמדה</b></p> <p>ניתן לחסום העמדה לחיגום (חיזוניים ופנימיים)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>נעילה</b> – על הצג יופיע: <b>פתיחה נעילה הקש סיסמא</b></li> <li>■ חигג את הקוד הסודי שלך</li> <li>■ חигג 11 וודא קבלת צלילי אישור (צליל מוקוטע מהיר)</li> </ul> <p><b>ביטול</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>נעילה</b> – על הצג יופיע: <b>טלפון נעול הקש סיסמא</b></li> <li>■ חигג את הקוד הסודי שלך</li> <li>■ חигג 10 וודא קבלת צלילי אישור (צליל מוקוטע מהיר)</li> </ul> <p>(תוכנות לחיצ נעליה יתבצעו לפי ההוראות שבעמוד 5 עם קוד 148)</p>	<p><b>נעילת עמדה</b></p>

- תוך כדי שימוש צליל התפוס – לחץ **סורק** על הצג יופיע: **מאושר**
- נשמע צליל אישור
- המספר המבוקש יחויג שוב ושוב עד לקבלת מענה.
- כדי לדבר הרם שפופרת או לחץ **דיבורית**.
- ניתן להכנס ל **סורק** כמה מספרים בו זמינים:
- חייג 9. (קוד ל��ו חוץ)
- חייג המספר הרצוי.
- לחץ **סורק**.
- נשמע צליל אישור.
- חייג 9 ומספר נוסף וחזר חלילה.

הסורק יכול להכיל בו זמינים עד 10 מספרים, (אלא אם נאמר אחרת).  
הערה: אם בזמן שהסורק מתקבל חיווי על שיחה מתינה ניתן לענות לה ולא לבטל את המס' המחויג ע"ג הסורק: לחיצה על **סורק** תכניס את המס' המחויג זהה לזכרון (ע"י לחיצה על דיבורית תענה השיחה המתינה).

השהייה חיוגי הסורק  
ניתן להשווות את חיוגי הסורק לפרק זמן רצוי, ללא מהיקת המספרים מהזיכרונות שלו. (שאר תכונות העמדה ימשכו לתפקיד המקורי):

- לחץ **סורק** עד שיישמעו צליל רצוף ועל הצג יופיע: **חייגן סורק**
- לחץ **החזק שיחה**, על הצג יופיע: **החזק בוצע**
- ודא קבלת צליל אישור (ה **סורק** יבהיר – להזכיר שהוא בהשתייה חיוגים).

החוורת הסורק **לפעולה**

- לחץ **סורק**
- לחץ **דיבורית** – הסורק ישוב לחיגג. על הצג יופיע: **חייגן סורק**

ביטול המספר המתחиг ע"י הסורק

הרם והנחה השפופרת בזמן החיגוג.

ביטול מספר בסורק – מתוך רשות המספרים המתוכננים בו:  
לחץ **סורק** בunità הפסקה בחויגו. ישמע צליל רצוף

- לחץ **VOL** ▲ על הצג נמצא אחד המספרים שבسورק (ניתן לדף כ- למעלה ולמטה בלחיצה על VOL ▼ ).
- כשהמספר הרלוונטי מופיע על הצג:

- חייג 10 המספר ימחק.
- מחזירים הסורק לפעולות רמלה ע"י לחיצה על **דיבורית**.
- ביטול כל המספרים בסורק
- לחץ **סורק**

- כשיישמע צליל רצוף ועל הצג תופיע ההודעה: **חייגן סורק**
- חייג 10 – ישמע צליל אישור ועל הצג יופיע: **רשימה ריקה**

## **חניה על שלוחה פנימית תופסה/פנואה**

חניה לשולחה פנימית וקיבלה צליל תפוס או אין מענה.  
יש באפשרות להכנת העמדה שלק שתקשר אותה עם השולחה התפוסה כאשר מתפנה, או עם השולחה ללא מענה לאחר שימושו בה פעמי אחת.

על גבי צליל התפוס או אין תשובה:

- לחץ **העברית**
- חייג 2 – על הצג יופיע: **בחניה XXX**
- ודא קבלת צליל אישור
- עם קבלת צלול בשולחתך ענה לצלול ואז יתבצע חיוג אוטומטי לשולחה עליה ביצעת החניה.

**ביטול חניה**

- חייג 176 – על הצג יופיע: **בחניה XXX**
- במידה וחנית על יותר מאשר שלוחה אחת, ניתן לדף בין השולחות באמצעות לחיצי בקרת שמע ותכנות, VOL ▼▲ כאשר השולחה הרלוונטית על הצג:
- חייג 10.

הערה: מומלץ לתכנת לחיג עם קוד 176 ולבצע את כל הנ"ל ע"י לחיצה במקום העברה + 2.

## **תזכורת**

**(מומלץ לתכנת לחיג עם  
קוד 172)**

- ניתן "להזמין" צלול לתזכורת בכל עת שתרצה – לטווח של 24 שעות בלבד.
- חייג 172 או לחץ **תזכורת**.
- חייג 11.
- חייג 2 ספורות (2 ספורות) ודקות (2 ספורות) (בשעון של 12 שעות), וחייג 2 עבור Am (לפני הצהרים עד 11.59) או 7 עבור Pm (אחר הצהרים החל מ-12.00).
- בשעה המבוקשת יתקבל צלול בשולחתך – על הצג יופיע: **תזכורת**

<p><b>ביטולTZCOROT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 172 או לחץ <b>TZCOROT</b></li> <li>■ דפדף בעוררת לחיצי VOL ▲▼ במידת הצורך, כאשר הזמן הרצוי על הצג 10</li> <li>■ ודא קבלת צליל אישור (צליל מוקטע מהיר)</li> </ul>	<p><b>TZCOROT (המשך)</b></p>
<p><b>ויסות עוצמת הצלול</b></p> <p>בעת צלול העמדה ניתן לוסת את עוצמת הצלול ע"י לחיצה על לחיצי VOL ▲▼ אם עוצמת הצלול עדין אינה משביעת וצון ניתן לשונוה כדלקמן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 136 – על הצג יופיע: <b>עוצמת צלול</b></li> <li>■ לחץ <b>VOL</b> ▲▼ לפי הצורך.</li> <li>■ סיום כל פעולה ויסות שגערה לחץ <b>דיבורית</b>.</li> </ul> <p>הערה: באמצעות החיצים ניתן לוסת גם את עוצמת השמע בשיחה ללא שפופרת, גם את עוצמת המוסיקה הנשמעת ברמקול וגם את עוצמת השמע בשפופרת. ניתן לשנות את צלול העמדה כך שלכל שולוחה יהיה צלול בעל אופי שונה.</p>	<p><b>ויסות עוצמת הצלול</b></p>
<p><b>שינוי תדר הצלול</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 1361 – על הצג יופיע: <b>תדר צלול</b></li> <li>■ שנה בעוררת לחיצי VOL ▲▼ את קצב הצלול – והקשבר.</li> <li>■ לאחר בחרת הקצב הרצוי – לחץ <b>דיבורית</b>.</li> </ul>	<p><b>שינוי תדר הצלול</b></p>
<p><b>שינוי סוג הצליל</b> (8 סוגי צלילים)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 1362 – על הצג יופיע: <b>סוג צלול 0000</b></li> <li>■ שנה בעוררת לחיצי VOL ▲▼ , והקשבר.</li> <li>■ לאחר בחרת סוג הצליל – לחץ <b>דיבורית</b>.</li> </ul>	<p><b>שינוי סוג הצליל</b> (8 סוגי צלילים)</p>
<p><b>השתקת מיקרופון (MUTE)</b></p> <p>(חייב בתכנות לחיצי עם קוד 1320)</p> <p>(לחיצ השתקה מהוות תחליף לחסימת השפופרת בעוררת כף היד).</p> <p>במצב שיחה, לחיצה על <b>הشتקה</b> מאפשר המשך האזנה מבלי להישמע. (נורית הלחיצ Dolkett).</p> <p>כדי לאפשר חוזה לשיחה דו כיוונית:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>הشتקה</b> (הנורית תיכבה).</li> </ul> <p>תוכנות לחיצ השתקה יתבצעו לפי ההוראות שבעמוד 5 עם קוד השתקה 1320.</p>	<p><b>השתקת מיקרופון (MUTE)</b></p> <p>(חייב בתכנות לחיצי עם קוד 1320)</p>
<p><b>ספריה פרטית לחיגוג מהיר</b></p> <p>ניתן לנגן עד 10 מספרים בספריה פרטית לחיגוג מהיר בקדמים מקוצרים מ-7000-7009 עד-59-59, (אלא אם נאמר לך אחרת).</p> <p>התוכנות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חигג 193 – על הצג יופיע: <b>ספריה פרטית</b></li> <li>■ חייג הקוד המקוצר שברצונך לתכנת לדוגמא 7000 או לחץ <b>VOL</b> ▲▼ לפני מעלה וראה ע"ג הצג את הקוד הראשון לתוכנות.</li> <li>■ חייג קוד לקו חיז 9.</li> <li>■ חייג המספר החיצוני המבוקש לחיגוג.</li> <li>■ לחץ <b>דיבורית</b> לניתוק.</li> </ul>	<p><b>ספריה פרטית לחיגוג מהיר</b></p>
<p>המשמעות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ חייג הקוד הרצוי – (תחת כל קוד מקוצר קיים מספר חיצוני אחד לחיגוג המטען (המרכזיה מהייגת עברוך).</li> <li>■ ביטול מספר בסדרה הפרטית:</li> <li>■ הכנס מסטר על אותו קוד מקוצר בשיטה הנ"ל. המספר החדש יחליף את המספר הישן.</li> <li>■ אם ברצונך רק לבטל המספר הישן תכנת 10 על אותו הקוד בשיטה הנ"ל (במקום קוד קו חזץ ומספר).</li> </ul>	<p><b>לא להפריע</b></p>
<p>ניתן למנוע קבלת שיחות נכונות לעמדה שלך ולאפשר היזוג ממנה:</p> <p>מומלץ לתכנת לחיצי! (תכנות לחיצים עם קוד 145 – ראה ע"מ 5)</p> <p>הערה: לעיתים יש אפשרות המרוכזות לחזור לשולוחה הנמצאת ללא להפריע. הפעלה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>לא להפריע</b> – (ישמע צליל אישור) – (צליל מוקטע מהיר) על הצג יופיע: <b>נא לא להפריע</b></li> <li>■ נורית הלחיצ תידלק. או</li> <li>■ חייג 145</li> <li>■ חייג 11 – (ישמע צליל אישור) – על הצג יופיע כנ"ל.</li> </ul> <p>הביטול:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ לחץ <b>לא להפריע</b> – (ישמע צליל אישור) על הצג יופיע: <b>לא להפריע מבוטל</b></li> <li>■ נורית הלחיצ תיכבה. או</li> <li>■ חייג 145</li> <li>■ חייג 10 (ישמע צליל אישור) – על הצג יופיע כנ"ל.</li> </ul>	<p><b>לא להפריע</b></p> <p>(מומלץ לתכנת לחיצי עם קוד 145)</p>

ניתן להאזין למוסיקה דרך הרמקול של הטלפון (מקור המוסיקה יסופק ע"י הלקוח).  
קיימות אפשרויות ל-4 מקורות מוסיקה.  
ומוליך לתכנון לחיצים לשם כך. (תיכנות ראה עמוד 5):

- 1 – כדי לבחור את המוסיקה הרצויה מבין הקיימות במערכת שבארוגן שלו.  
(תכנות הלחין עם קוד 1329).

- 2 – כדי להפעיל את שמיית המוסיקה (תכנות הלחין עם קוד 135).  
**בחיות סוג המוסיקה (במידה ויש יותר מוסיקה אחד במערכת):**

**■ לחץ בחירה או**

**■ חייג 1329**

**■ דפדף בין התchanות בעוזרת VOL ▼ ▲**

**■ חייג 11 כאשר הגעת למוסיקה הרצויה.**

**הפעלת שמיית המוסיקה:**

**■ לחץ מוסיקה או**

**■ חייג 135**

**■ חייג 11 (ודא קבלת צליל אישור) (צליל מוקוטע מהיר)**

**ביטול:**

**■ לחץ מוסיקה או**

**■ חייג 135**

**■ חייג 10 (ודא קבלת צליל אישור) (צליל מוקוטע מהיר)**

## יש בעיה? אין בעיה!

מועד השרות של תדיראן טלקום עומדת לרשותך בכל בעיה או שאלה המתעוררת.  
יחד עם זאת ישן תקלות או נזנעה אותה תוכל בקלות לתקן בכוחות עצמן.  
להלן רשימת תקלות אפשריות ופתרונות.

### תיאור הבעיה \*

- בטל עקב אחריו (לחץ לחץ עקב אחריו וחייג 10).** שלוחה אינה מקבלת צלצולים  
**■ בטל לא להפריע (חייג 14510 או לחץ לחץ לא להפריע)** – ודא קבלת צליל אישור).
- בקש שייצללו לשולחה והגבר רמת הצלצול שלא ע"י לחיצה על ▲ VOL.**

יחידת ההרחבה (40 הלחיצים) אינה פעליה ■ ודא אספקת חשמל תקינה, ודא חיבור תקין של ספק הכח. (לאחר חיבור הספק יש להמתין כ-2 דקות).

**■ בטל נורית הودעה.** נורית הודעה دولקת ואין הודעות  
**■ חייג 17510.**  
אם הנורית עדין دولקת, חזר על הפעולה.

**■ נתקע תקע העמדה המחבר לשקע בקיר תקע התקע שנייה במקומו.** לחיצי המכשיר אינם מגיבים או מגיבים  
לסיורגן (כולל חוגת הלחיצים)

**■ הפוך בין קצחות השזיר (פטיל השפופרת המסלולס) המחבר את השפופרת** אין שמע דרך השפופרת  
**טלפון.**

**רשימת קודי הפעלה**

מספריו הקודים עלולים  
להשתנות בהתאם  
לצרכי הארגון.  
בדרכם הכללי הסיפה  
הראשונה מוחלפת  
לדוגמא: **241 יהיה 141**

178	סורק	11	קוד הפעלה מערכתי
2 + העברת	חניה על שלוחה פנوية	10	קוד ביטול מערכתי
176	לחיצן חניה	9	קבלת קו חייזוני
172	תוכנות	171	חזק שחה
139	騰כנותות לחצנים	76	לקט שיחות בקבוצה
136	ויסות עוצמת צלצול	77 + שלוחה	לקט שיחות מוחץ לקבוצה
1361	שינוי קצב הצלצול	141	עקוב אחרי משלוחתך
1362	שינוי סוג הצלצול	140	עקוב בתפוס
1320	השתקה	142	עקוב בגין תשובה
193	ספריה פרטית לחיבור מקוצר	1744	לחישה
145	לא להפריע	7300	כריזה
135	הפעל/הפסיק מוסיקה	191	אינטרוקום
1329	בחירת מוסיקה	7060–7069	המתנה לנരזיה
		148	נעילה
		179	קביעת קוד סודי