

הוראות הפעלה לטלפון FlexSet
במרכזת
Coral FlexiCom

לקוח נכבד !

לפניך מדריך למשתמש בטלפון FlexSet במרכזת CORAL Flexicom של תדיראן טלקום. המדריך מכיל ומחולק על פי התכונות המתוכננות בלחיצה העמדה שלפניך. כמו כן מופיעים הסברים לתכונות נוספות שחלקן ניתן להפעלה גם ללא לחיצה. הטלפון מתוכנן ומיועד להקל ככל האפשר על השימוש במערכת. אמצעי חשוב הוא הצג. כדאי וחשוב להתבונן בהודעות המשתנות המופיעות בהתאם לסוג הפעולה המתבצעת. (ההודעות מופיעות בחלקן במסגרת בתוך ההסברים במדריך). הודעות אלה נועדו לספק מידע מדויק בכל רגע נתון לגבי המצב בו נמצאת העמדה שלך. כשלא מתבצעת כל פעילות – מופיעים שעון, תאריך, שמך ומספר שלוחתך. הטלפון מתוכנן לאפשר דיבור ללא הרמת שפופרת. לחיצה על ספרות החיוג תבצע חיוג מיד, ללא כל פעולה מקדימה.

כאשר תיענה – תוכל לפתוח בשיחה. אתה שומע ונשמע אוטומטית. על מנת לענות לשיחה נכנסת ללא שימוש בשפופרת, לחץ **דִּיבּוּרִית** – עניית לשיחה. עוצמת הרמקול ניתנת לשליטה באמצעות לחצני **שמע ותיכנות VOL** ▲ ▼ באופן נפרד לכל אחד מהמצבים הבאים: מוסיקה, צלצול, רמקול בשיחה ללא שפופרת ובשפופרת. הערה: מומלץ לא להגביר עוצמת הרמקול לרמה מקסימלית – רצוי רמה 10-12. ניתן להוסיף לעמדה **יחידת ההרחבה** של 40 לחיצים נוספים לנוחיות מרבית. **ליחידת ההרחבה** מחובר ספק כח. הלחיצים ביחידה זו זהים בכל (תיכנות ושימוש) ללחיצים הפנויים בטלפון, מלבד בשעת הפסקת חשמל – אז מופסקת פעולת **יחידת ההרחבה** (מהיותה זקוקה ומחוברת לחשמל). הטלפון מגיע אליך ישירות מהמפעל כשהוא נקי ותקין. על מנת לשמור על תקינות העמדה לאורך זמן יש להקפיד לנקותה לעתים קרובות **במטלית יבשה בלבד!** כל מגע עם נוזל – יגרום נזק לעמדה. ניקוי לעתים קרובות ימנע הצטברות אבק ופגיעה במערכות העדיניות. שמירה על המכשיר תביא להפקת תועלת מרבית והנאה אופטימלית מהמערכת. מצורפת תוית בה תשתמש על מנת לרשום תכולת הלחיצים: שיתוכנתו על ידך. התוית מוכנסת לאחר הרמת הפנל אך אינה נדבקת וכך אינה גורמת נזק. אין להדביק, לצייר, לחרוט וכד' על העמדה, על מנת שתדיראן טלקום תוכל לספק כל שרות כנדרש. עמדה "מקושטת" היא עמדה שניזוקה – ואינה ניתנת להחלפה בשעת הצורך!



צלילי המערכת

- צליל חיוג חיצוני – ישמע כאשר העמדה שלך תהיה מחוברת לקו חוץ.
- צליל שרות – ישמע בזמן גישה אל תכונה מסוימת, או בזמן שהעמדה נמצאת בתכונה מסוימת.
- צליל תפוס – ישמע בזמן שהשלוחה אליה חייגת, תפוסה.
- צליל אישור – ישמע לאחר ביצוע נכון של תכונה. (צליל מקוטע מהיר).
- צליל שגיאה – ישמע לאחר ביצוע שגוי של תכונה.
- צליל שיחה ממתינה – ישמע ברמקול כאשר ממתינה שיחה נוספת אחת או יותר.

מיקרא: XXX = מספר שלוחה
מילה **מודגשת** = לחיצה
מסגרת המקיפה מלל בעברית = הודעת הצג
VOL ▲ ▼ = לחיצה בקרה

חיוג חוזר למס' חיצוני אחרון	בלחיצה על ★ יחוייג המס' החיצוני האחרון. הערה: בגרסאות שונות של המרכזיה ה-★ תחייג מס' אחרון פנימי או חיצוני.
חיוג למנוי חיצוני	■ חייג קוד לקו חוץ בד"כ 9. ■ חייג המספר המבוקש.
חיוג לשלוחה פנימית	■ חייג מספר השלוחה המבוקשת.
דיבורית	מאפשר שיחה ללא הרמת השפופרת. בהישמע צלצול ניתן לענות לשיחה ע"י לחיצה על דיבורית (במקום הרמת השפופרת). ע"מ לנתק השיחה: ■ לחץ שנית על לחיץ דיבורית , (כאשר השפופרת עדיין בעריסה). הערה: ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת ע"י חיוג ללא כל פעולה נוספת. הניתוק יתבצע ע"י לחיצה על דיבורית .
תיכנות לחיצים * ניתן להדפיס את תוית הלחיצים ע"י תוכנה שתסופק לאחראי בארגון	ניתן לתכנת את לחיצי העמדה לחיוג מקוצר. כל לחיץ יכול לקבל יעד אחד בלבד – שלוחה, מספר חיצוני או קוד תכונה. ■ יש להכניס את התוית עם שמות היעדים אותם ברצונך לתכנת. ■ יש להסיר את פנל הלחיצים מצידו הימני של הטלפון ולהכניס את התוית עם שמות היעדים אותם ברצונך לתכנת. ■ מחזירים את הפנל למקומו. התכנות ■ חייג 139 – על הצג יופיע: בחר לחיץ ■ לחץ על הלחיץ אותו ברצונך לתכנת – על הצג יופיע: תוכן לחיץ ■ חייג את המספר המבוקש לחיוג (מס' שלוחה או קוד קו חוץ ומספר חיצוני או קוד התכונה הרצויה). ■ לחץ שוב על הלחיץ אותו הינך מתכנת – על הצג יופיע: סיום תכנות ■ לחץ על דיבורית לניתוק. ביטול מספר בלחצן: ■ חייג 139. ■ לחץ לחיץ רצוי. ■ לחץ ▼ VOL פעם אחת. ■ לחץ שוב לחיץ רצוי. ■ לחץ דיבורית לתשומת לב! (א) כאשר מתוכנתת שלוחה פנימית בתוך לחיץ העמדה שלך, נדלקת נורית הלחיץ בכל פעם שהשלוחה תפוסה. (ב) את ארבעת הלחיצים שמימין לחוגה – לא ניתן לתכנת!
העברת שיחת חוץ או פנים	ניתן להעביר שיחה לשלוחה פנימית. שיחת חוץ ניתן להעביר גם לשלוחה תפוסה. ■ לחץ העברה – על הצג יופיע: חייג ■ חייג מספר השלוחה הרצויה (אין צורך להמתין למענה). ■ נתק הערה: שיחה שלא תיענה כי עדיין תפוס או אין תשובה – תחזור אליך אוטומטית לאחר פרק זמן שהוגדר במערכת. על הצג תופיע הודעה בהתאם: עדיין תפוס= תפוס ; אין תשובה: אין .
ביטול העברה	לפני ניתוק השיחה ולפני שהשלוחה ענתה (לדוגמא: במידה וחויג מס' שלוחה שגוי): ■ לחץ העברה – השיחה תחזור אליך – על הצג יופיע: חדוש שיחה . ■ להעברה מחודשת של השיחה – חזור על פעולת ההעברה מחדש.
התייעצות עם שלוחה, לפני העברת השיחה אליה	לדוגמא: מזכירה המעבירה שיחה ומודיעה מי על הקו. מתנהלת שיחה. כדי להתייעץ עם שלוחת היעד לפני העברה: ■ לחץ העברה . ■ חייג מס' השלוחה, המתן למענה. ■ במידה והשלוחה מעוניינת בקבלת השיחה – נתק, השיחה תתקבל בשלוחה. ■ באם שלוחת היעד אינה מעוניינת בשיחה – נתק היא והשיחה תחזור אליך אוטומטית.
שיחת ועידה משולשת	אם ברצונך לצרף משתתף נוסף לשיחה מתנהלת, ■ לחץ העברה . ■ חייג לגורם הנוסף (מס' חיצוני או שלוחה) והמתן לתשובה. לאחר קבלת המענה: ■ לחץ שוב העברה , שלושת המנויים ייכנסו לשיחת ועידה – על הצג יופיע: מנוי א' ועי. מנוי ב' (לניתוק הגורם האחרון שצירפת – לחץ שוב העברה)

לקט שיחות (חטיפת שיחה)	ניתן לענות משלוחתך לשלוחה המצלצלת ללא מענה. יש במערכת שני סוגי לקט שיחה: א. לקט שיחות (בקבוצה) – ניתן לשימוש רק למי שמוגדר כחלק מקבוצת לקט. אם הנך שומע טלפון סמוך מצלצל ללא מענה: ■ לחץ לקט שיחות ■ ענה לשיחה הנכנסת. ב. אם השלוחה המצלצלת אינה בקבוצת הלקט שלך וברצונך לענות: ■ חייג 77 – על הצג יופיע: ליקוט ישיר ■ חייג מספר השלוחה המצלצלת. ■ ענה לשיחה הנכנסת.
החזק שיחה	אם תוך כדי שיחה מועברת אליך שיחת חוץ נוספת, נשמע צליל שיחה ממתינה, ועל הצג בשורה התחתונה תופיע הודעה על קבלת שיחה חיצונית נוספת. ע"מ לענות לשיחה הנוספת יש להכניס את השיחה הראשונה להמתנה ע"י: ■ לחץ על החזק שיחה. ■ ישמע צליל אישור. (לחיצת החזק שיחה יואר). ■ לחץ על דיבורית כדי לקבל השיחה השנייה. כדי לחזור לשיחה הראשונה הממתינה, סיים את השיחה החדשה, והתנתק ממנה. ■ לחץ על החזק שיחה ודבר עם השיחה שממתינה. אפשרות נוספת: ניתן לחזור ולדבר עם השיחה הראשונה ולהשאיר את השיחה השנייה להמתין. כאשר נישמע צליל שיחה ממתינה: ■ לחץ החזק שיחה, ישמע צליל אישור. ■ ענה לשיחה השנייה ע"י לחיצה על דיבורית. אמור למתקשר להמתין, ■ לחץ החזק שיחה, ישמע צליל אישור (צליל מקוטע מהיר). על מנת לחזור לשיחה הראשונה: ■ לחץ שוב החזק שיחה, על הקו תהיה אוטומטית השיחה הראשונה. ■ בסיום השיחה – נתק. ■ לחץ על החזק שיחה. על הקו תהיה השיחה השנייה הממתינה. חשוב לזכור כי כל זמן שישנה שיחה ב- החזק שיחה נורית הלחיצ דולקת. ניתן לדפדף בין השיחות הממתינות במידה ורוצים לברור את סדר הוצאת השיחות מהמתנה. כאשר יש מספר שיחות בהחזק שיחה והנורית דולקת: ■ חייג 171 ■ דפדף בין השיחות הממתינות בעזרת לחיצות על ה-VOL ▲ ■ כאשר נמצאת השיחה הרצויה על הצג: ■ חייג 11 ודבר. הערה: לאחר המתנה של כ-2 דקות, השיחה יוצאת מהמתנה וחוזרת אליך ע"י צלצול, כאילו מדובר בשיחה חדשה אבל על הצג יופיע: חוזר לשיחה.
עקוב אחרי	אם הינך עובר זמנית לטלפון אחר, וברצונך לקבל השיחות שם, מהעמדה שלך: ■ לחץ עקוב אחרי – על הצג יופיע: עקוב כללי ■ חייג את מספר שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות ■ ודא קבלת צליל אישור (נורית לחיצ עקוב אחרי דולקת) ביטול עקוב אחרי (מהעמדה שלך) ■ לחץ עקוב אחרי – על הצג יופיע: עקוב כללי ■ חייג 10 ■ ודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר)
עקוב בתפוס (מומלץ לתכנת לחיצ עם קוד 140) (כל שיחה שתגיע לשלוחה בזמן שהיא תפוסה תופנה מיידית לשלוחה אחרת)	אם ברצונך להפנות שיחות לשלוחה אחרת כאשר שלוחתך תפוסה: ■ חייג 140. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר). ■ הנח השופרת. ביטול עקוב בתפוס ■ חייג 140. ■ חייג 10. ■ וודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).
עקוב באין תשובה (מומלץ לתכנת לחיצ עם קוד 142)	אם ברצונך להפנות שיחות לשלוחה אחרת כאשר אין מענה משלוחתך: (בד"כ לאחר כ-5 צלצולים) ■ חייג 142. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).

ביטול עקוב באין תשובה ■ חייג 142. ■ חייג 10. ■ וודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר). ■ הערה: כמות הצלולים היא מערכתית ומוגדרת מראש.	עקוב באין תשובה (המשך) (כל שיחה שתגיע לשלוחה ולא תענה לאחר כ-5 צלולים תופנה לשלוחה אחרת)
ניתן להשמיע הודעה מתפרצת לשלוחה תפוסה שמתנהלת בה שיחה ■ חייג 1744 (או לחץ על הלחץ שתוכנת כ"לחישה"). ■ חייג את מס' שלוחת היעד. ■ השמע את הודעתך (חשוב! לומר למאזין שאין באפשרותו להשיב להודעה). ■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השפופרת. ■ הערה: ההודעה תושמע לבעל השלוחה בלבד (הצד השלישי לא ישמע את ההודעה). ■ בעל השלוחה לא יכול להשיב להודעה.	לחישה השמעת הודעה לשלוחה תפוסה
ניתן לכרוז לשלוחה פנויה/תפוסה ■ חייג 191 (או לחץ לחץ שתוכנת כ"אינטרקום"). ■ חייג את מס' שלוחת היעד. ■ האזן ל-3 צלילים קצרים רצופים. ■ השמע את הודעתך. (אם השלוחה אליה כרוז תפוסה יושמעו אצלה צלילים רצופים ברמקול ויתקבל חייו ע"ג הצג לגבי השיחה, לא ניתן להשמיע הודעה לשלוחה תפוסה) ■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השפופרת. ■ הערה: אם בשלוחה אליה כרוז מעוניינית לענות יש ללחוץ על דיבורית או להרים שפופרת.	אינטרקום ניתן לכרוז לטלפונים חכמים בלבד
ניתן לכרוז בבת אחת לכל הטלפונים החכמים. ■ חייג 7300 (או לחץ על הלחץ שתוכנת "כריזה") ■ האזן ל-3 צלילים קצרים רצופים. ■ השמע את הודעתך. ■ נתק ע"י לחיצה על דיבורית או הנח השפופרת. ■ הערה: מס' הקוד ניתן לשינוי בהתאם לצרכי הארגון. ■ לקבלת הקוד המעודכן פנה לאחראי התקשורת בארגוןך.	כריזה כללית
קיימים 10 קודים (7060-7069) המאפשרים הכנסת שיחה להמתנה. כל קוד מכיל שיחה אחת שתמתין למענה. ניתן להעביר שיחה לכל אחד מהקודים הנ"ל, לכרוז במערכת כריזה פנימית/חיצונית שממתינה שיחה בקוד מסויים וניתן לקבלה מכל שלוחה ע"י חיוג הקוד בו היא ממתנה. העברת שיחה לקוד: ■ לחץ העברה. ■ חייג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060. ■ קבלת שיחה ממתינה בקוד: ■ חייג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060.	המתנה לכריזה מומלץ לתכנת לחץ עם קוד. נורית הלחץ תידלק כל עוד ממתנה בו שיחה למענה).
(לצורך נעילת העמדה לחיוגים) ■ חייג 179 – על הצג יופיע: הקש סיסמא חדשה ■ חייג 4 ספרות לפי בחירתך – על הצג יופיע: הקש סיסמא שוב ■ חייג שנית הקוד שבחרת ודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר). ■ חשוב! יש להשתמש בצירוף מספרים שקל לזכור!	הגדרת קוד סודי ראשוני
ניתן להחליף את הקוד הסודי: ■ חייג 179 – על הצג יופיע: הקש סיסמא קודמת ■ חייג הקוד הסודי הקיים – על הצג יופיע: הקש סיסמא חדשה ■ חייג הקוד הסודי החדש שברצונך להכניס (4 ספרות) על הצג יופיע: הקש שוב סיסמא ■ חייג את הקוד החדש שנית ודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר)	החלפת הקוד הסודי
ניתן לחסום העמדה לחיוגים (חיצוניים ופנימיים) ■ לחץ נעילה – על הצג יופיע: פתיחת נעילה הקש סיסמא ■ חייג את הקוד הסודי שלך ■ חייג 11 ודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר) ■ ביטול ■ לחץ נעילה – על הצג יופיע: טלפון נעול הקש סיסמא ■ חייג את הקוד הסודי שלך ■ חייג 10 ודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר) ■ (תכונת לחץ נעילה יתבצע לפי ההוראות שבעמוד 5 עם קוד 148)	נעילת עמדה

**סורק – (נודניק
ליעדים חיצוניים)**

חייגת למספר חיצוני תפוס:

- תוך כדי שמיעת צליל התפוס – לחץ **סורק** על הצג יופיע: **מאושר**
- נשמע צליל אישור
- המספר המבוקש יחויג שוב ושוב עד לקבלת מענה.
- כדי לדבר הרם שפופרת או לחץ **דיבורית**.
- ניתן להכניס ל **סורק** כמה מספרים בו זמנית:
- חייג 9. (קוד לקו חוץ)
- חייג המספר הרצוי.
- לחץ **סורק**.
- נשמע צליל אישור.
- חייג 9 ומספר נוסף וחוזר חלילה.
- הסורק יכול להכיל בו זמנית עד 10 מספרים, (אלא אם נאמר אחרת).
- הערה: אם בזמן שהסורק מחייג מתקבל חייוי על שיחה ממתינה ניתן לענות לה ולא לבטל את המס' המחוייג ע"ג הסורק: לחיצה על **סורק** תכניס את המס' המחוייג חזרה לזכרון (ע"י לחיצה על דיבורית תענה השיחה הממתינה).

השהיית חייוי הסורק

ניתן להשהות את חייוי הסורק לפרק זמן רצוי, ללא מחיקת המספרים מהזיכרון שלו. (שאר תכונות העמדה ימשיכו לתפקד כרגיל):

- לחץ **סורק** עד שיישמע צליל רצוף ועל הצג יופיע: **חייגן סורק**
- לחץ **החזק שיחה**, על הצג יופיע: **החזק בוצע**
- ודא קבלת צליל אישור (ה) **סורק** יבהב – להזכיר שהוא בהשהיית חייוגים).

החזרת הסורק לפעולה

- לחץ **סורק**
- לחץ **דיבורית** – הסורק ישוב לחייג. על הצג יופיע: **חייגן סורק**
- **ביטול המספר המתחייג ע"י הסורק**
- הרם והנח השפופרת בזמן החיוג.

ביטול מספר בסורק – מתוך רשימת המספרים המתוכנתים בו:

- לחץ **סורק** בעת הפסקה בחיוג. ישמע צליל רצוף
- לחץ **▲ VOL** על הצג נמצא אחד המספרים שבסורק (ניתן לדפדף כך למעלה ולמטה בלחיצה על **▼▲ VOL**).
- כשהמספר הרלוונטי מופיע על הצג:
- חייג 10 המספר יימחק.

- מחזירים הסורק לפעילות רגילה ע"י לחיצה על **דיבורית**.

ביטול כל המספרים בסורק

- לחץ **סורק**
- כשישמע צליל רצוף ועל הצג תופיע ההודעה: **חייגן סורק**
- חייג 10 – ישמע צליל אישור ועל הצג יופיע: **רשימה ריקה**

**חניה על
שלוחה פנימית
תפוסה/פנויה**

חייגת לשלוחה פנימית וקיבלת צליל תפוס או אין מענה. יש באפשרותך לתכנת העמדה שלך שתקשר אותך עם השלוחה התפוסה כאשר תתפנה, או עם השלוחה ללא מענה לאחר שישתמשו בה פעם אחת. על גבי צליל התפוס או אין תשובה:

- לחץ **העברה**
- חייג 2 – על הצג יופיע: **בחניה XXX**
- ודא קבלת צליל אישור
- עם קבלת צליל בשלוחתך ענה לצלול ואז יתבצע חיוג אוטומטי לשלוחה עליה ביצעת החניה.

ביטול חניה

- חייג 176 – על הצג יופיע: **בחניה XXX**
- במידה וחנית על יותר מאשר שלוחה אחת, ניתן לדפדף בין השלוחות באמצעות לחיצה בקרת שמע ותכנות, **▲ VOL ▼** כאשר השלוחה הרלוונטית על הצג:
- חייג 10.
- ודא קבלת צליל אישור.
- הערה: מומלץ לתכנת לחיץ עם קוד 176 ולבצע את כל הנ"ל ע"י לחיצה על הלחץ במקום העברה + 2.

תזכורת

(מומלץ לתכנת לחיץ עם
קוד 172)

- ניתן "להזמין" צלול לתזכורת בכל עת שתרחצ – לטווח של 24 שעות בלבד.
- חייג 172 או לחץ **תזכורת**.
- חייג 11.
- חייג שעה (2 ספרות) דקות (2 ספרות) (בשעון של 12 שעות), וחייג 2 עבור Am (לפני הצהריים עד 11.59) או 7 עבור Pm (אחר הצהריים החל מ-12.00).
- בשעה המבוקשת יתקבל צלול בשלוחתך – על הצג יופיע: **תזכורת**

תזכורת (המשך)	ביטול תזכורת ■ חייג 172 או לחץ תזכורת ■ דפדף בעזרת לחיצת VOL ▲ ▼ במידת הצורך, כאשר הזמן הרצוי על הצג ■ חייג 10 ■ ודא קבלת צליל אשור (צליל מקוטע מהיר)
ויסות עוצמת הצליל	בעת צליל העמדה ניתן לווסת את עוצמת הצליל ע"י לחיצה על לחיצת VOL ▲ ▼ אם עוצמת הצליל עדיין אינה משביעת רצון ניתן לשנותה כדלקמן: ■ חייג 136 – על הצג יופיע: עצמת צליל ■ לחץ VOL ▲ לפי הצורך. ■ לסיום כל פעולת ויסות שנוערה לחץ דיבורית . הערה: באמצעות אותם לחיצים ניתן לווסת גם את עוצמת השמע בשיחה ללא שפופרת, גם את עוצמת המוסיקה הנשמעת ברמקול וגם את עוצמת השמע בשפופרת. ניתן לשנות את צליל העמדה כך שלכל שלוחה יהיה צליל בעל אופי שונה.
שינוי תדר הצליל	■ חייג 1361 – על הצג יופיע: תדר צליל ■ שנה בעזרת לחיצת VOL ▲ ▼ את קצב הצליל – והקשב. ■ לאחר בחירת הקצב הרצוי – לחץ דיבורית .
שינוי סוג הצליל (8 סוגי צלילים)	■ חייג 1362 – על הצג יופיע: סוג צליל 0000 ■ שנה בעזרת לחיצת VOL ▲ ▼, והקשב. ■ לאחר בחירת סוג הצליל – לחץ דיבורית .
השתקת מיקרופון (MUTE) (חייב בתכנות לחץ עם קוד 1320)	(לחץ השתקה מהווה תחליף לחסימת השפופרת בעזרת כף היד). במצב שיחה, לחיצה על השתקה תאפשר המשך האזנה מבלי להישמע. (נורית הלחץ דולקת). כדי לאפשר חזרה לשיחה דו כיוונית: ■ לחץ השתקה (הנורית תיכבה). תכנות לחץ השתקה יתבצע לפי ההוראות שבעמוד 5 עם קוד השתקה 1320.
ספריה פרטית לחיוג מהיר	ניתן להכניס עד 10 מספרים לספריה פרטית לחיוג מהיר בקודים מקוצרים מ-7000 עד-7009 או 50-59, (אלא אם נאמר לך אחרת). התכנות: ■ חייג 193 – על הצג יופיע: ספריה פרטית ■ חייג הקוד המקוצר שברצונך לתכנת לדוגמא 7000 או לחץ VOL ▲ כלפי מעלה וראה ע"ג הצג את הקוד הראשון לתכנות. ■ חייג קוד לקו חוץ 9. ■ חייג המספר החיצוני המבוקש לחיוג. ■ לחץ דיבורית לניתוק. ■ להכנסת מספרים נוספים: – חזור על התהליך עם קוד מקוצר אחר. השימוש: ■ חייג הקוד הרצוי – (תחת כל קוד מקוצר קיים מספר חיצוני אחד לחיוג) ■ המתן (המרכזיה מחייגת עבורך). ביטול מספר בספריה הפרטית: ■ הכנס מספר על אותו קוד מקוצר בשיטה הנ"ל. המספר החדש יחליף את המספר הישן. ■ אם ברצונך רק לבטל המספר הישן תכנת 10 על אותו הקוד בשיטה הנ"ל (במקום קוד קו חוץ ומספר).
לא להפריע (מומלץ לתכנת לחץ עם קוד 145)	ניתן למנוע קבלת שיחות נכנסות לעמדה שלך ולאפשר חיוגים ממנה: מומלץ לתכנת לחץ! (תכנות לחץ עם קוד 145 – ראה עמ' 5) הערה: לעתים יש באפשרות המרכזית לחדור לשלוחה הנמצאת בלא להפריע. הפעלה ■ לחץ לא להפריע – ישמע צליל אישור (צליל מקוטע מהיר) על הצג יופיע: נא לא להפריע ■ נורית הלחץ תידלק. או ■ חייג 145 ■ חייג 11 – (ישמע צליל אישור) – על הצג יופיע כנ"ל. הביטול ■ לחץ לא להפריע – (ישמע צליל אישור) על הצג יופיע: לא להפריע מבוטל ■ נורית הלחץ תיכבה. או ■ חייג 145 ■ חייג 10 (ישמע צליל אישור) – על הצג יופיע כנ"ל.

ניתן להאזין למוסיקה דרך הרמקול של הטלפון (מקור המוסיקה יסופק ע"י הלקוח).
 קיימת אפשרות ל-4 מקורות מוסיקה.
 מומלץ לתכנת לחיצים לשם כך. (תיכנות ראה עמוד 5):
 1 - כדי לבחור את המוסיקה הרצויה מבין הקיימות במערכת שבארגון שלך.
 (תכנות הלחץ עם קוד 1329).
 2 - כדי להפעיל את שמיעת המוסיקה (תכנות הלחץ עם קוד 135).
בחירת סוג המוסיקה (במידה ויש יותר ממקור מוסיקה אחד במערכת):

- לחץ **ב ח י ר ה** או
- חייג 1329
- דפדף בין התכנות בעזרת VOL ▲ ▼
- חייג 11 כאשר הגעת למוסיקה הרצויה.
- הפעלת שמיעת המוסיקה:**
- לחץ **מו ס י ק ה** או
- חייג 135
- חייג 11 ודא קבלת צליל אשור (צליל מקוטע מהיר)
- ביטול:**
- לחץ **מו ס י ק ה** או
- חייג 135
- חייג 10 ודא קבלת צליל אשור (צליל מקוטע מהיר)

יש בעיה? אין בעיה!

מוקד השרות של תדיראן טלקום עומד לרשותך בכל בעיה או שאלה המתעוררת.
 יחד עם זאת ישנן תקלות או תקלות לכאורה אותן תוכל בקלות לתקן בכוחות עצמך.
 להלן רשימת תקלות אפשריות ופתרונן.

תיאור הבעיה

פתרון מומלץ *

שלוחה אינה מקבלת צלולים

- בטל **ע ק ו ב א ח ר י** (לחץ לחץ **ע ק ו ב א ח ר י** וחייג 10).
- בטל **ל א ל ה פ ר י ע** (חייג 14510 או לחץ לחץ **ל א ל ה פ ר י ע** - ודא קבלת צליל אישור).
- בקש שיצלצלו לשלוחה והגבר רמת הצלצול שלה ע"י לחיצה על **▲ VOL**.

יחידת ההרחבה (40 הלחיצים) אינה פעילה

- ודא אספקת חשמל תקינה, ודא חיבור תקין של ספק הכח. (לאחר חבור הספק יש להמתין כ-2 דקות).

נורית הודעה דולקת ואין הודעות

- בטל נורית הודעה.
- חייג 17510.
- אם הנורית עדיין דולקת, חזור על הפעולה.

לחיצה המכשיר אינם מגיבים או מגיבים לסירוגין (כולל חוגת הלחיצים)

- נתק תקע העמדה המחובר לשקע בקיר תקע התקע שנית במקומו.

אין שמע דרך השפופרת

- הפוך בין קצוות השזיר (פתיל השפופרת המסולסל) המחבר את השפופרת לטלפון.

			רשימת קודי הפעלה	
			מספרי הקודים עלולים	
			להשתנות בהתאם	
			לצרכי הארגון.	
			בדרך כלל הסיפורה	
			הראשונה מוחלפת	
			לדוגמא:	
			הקוד 141 יהיה 241	
178	סורק	11	קוד הפעלה מערכתי	
2 +	חניה על שלוחה פנויה	10	קוד ביטול מערכתי	
176	לחיץ חניה	9	קבלת קו חיצוני	
172	תזכורת	171	החזק שיחה	
139	תכנות לחצנים	76	לקט שיחות בקבוצה	
136	ויסות עוצמת צלצול	77 + שלוחה	לקט שיחות מחוץ לקבוצה	
1361	שינוי קצב הצלצול	141	עקוב אחרי משלוחתך	
1362	שינוי סוג הצלצול	140	עקוב בתפוס	
1320	השתקה	142	עקוב באין תשובה	
193	ספריה פרטית לחיוג מקוצר	1744	לחישה	
145	לא להפריע	7300	כריזה	
135	הפעל/הפסק מוסיקה	191	אינטרקום	
1329	בחירת מוסיקה	7060–7069	המתנה לכריזה	
		148	נעילה	
		179	קביעת קוד סודי	