



הוראות הפעלה לטלפון סטנדרטי (SLT)

במרכז **POWER**

רחוב היツירה 23 פ"ת ■ הדרכה: טל. 03-9262964
מרכז תמיכה טכנית טל. 03-9262626 ■ פקס. 03-9262481

локוח נבדק

לפניך מדריך למשתמש בטלפון רגיל המחבר למערכת קורל (כל טלפון שאינו עמדת מנהלים DKT/EKT הינו בעל תכונות וצורת שימוש של טלפון רגיל).

המדריך מחולק על פי התכונות הקיימות במערכת, ומאפשר לך לבצע מגוון רחב של פעולות המיעודות להקל עליך בעית השימוש בטלפון – בעזרת חיבור קודים שונים של מספרים.

כל הפעולות מתבצעות כאשר השופורתה ביד (אלא אם כן יש לך טלפון עם רמקול-דיבורית שיש בו אפשרות שימוש גם ללא שופורתה).

מיקרוא	במכשירים העובדים בחיבור טונים יש להשתמש באופציית ה"איות" או "FLASH".
צלילי המערכת	<p>א. צליל חיבור חיצוני ישמע כאשר הטלפון שלך יהיה מחובר לך חוץ.</p> <p>ב. צליל שירות ישמע בזמן גישה אל תכונה מסוימת, או בזמן שהטלפון נמצא בתכונה מסוימת.</p> <p>ג. צליל תפוס ישמע בזמן שהשלוחה אליו חיגגת, תפוסה.</p> <p>ד. צליל אישור ישמע לאחר ביצוע נכון נכוון של תכונה (מאשר קליטת התכונה).</p> <p>ה. צליל שנגאה ישמע לאחר ביצוע שינוי של תכונה.</p> <p>ו. צליל שיחה ממתיינה ישמע כאשר ממתיינה שיחת חוץ מועברת.</p> <p>ז. צליל אחרה בעית חדרה לשיחה ישמע בעית ביצוע חדרה. ישמע שנייה בעית סיום חדרה.</p>
חיבור למנוי חיצוני	<ul style="list-style-type: none"> ■ הרם השופורתה. ■ חיבור קוד לך חוץ (לרוב 9). ■ חיבור המספר המבוקש.
חיבור לשולוחה פנימית	<ul style="list-style-type: none"> ■ הרם השופורתה. ■ חיבור מספר השלוחה המבוקשת.
העברה שיחת חוץ או פנים	<p>ניתן להעיבר שיחת שלוחה פנימית. שיחת חוץ ניתן להעביר גם לשולוחה תפוסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איות (או FLASH). ■ חיבור לשולוחה הרצויה (אין צורך להמתין לเมนעה). ■ נתק. <p>הערה: שיחת שלא תייננה כי עדין תפוס או אין תשובה – תחזור אליך אוטומטית לאחר פרק זמן.</p> <p>ביטול העברת: (לדוגמא: במידה וחיבור מס' שלוחה שגוי), לפני ניתוק השיחת ולפני שהשלוחה ענטה: <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איות (או FLASH). ■ השיחת תחזור אליך. ■ להעיבר מחדש של השיחת – חזר על פעולות ההעברה מחדש. התיעיות עם שלוחה, לפני העברת השיחת אליה: (לדוגמא: מזיכירה המעברה שיחת ומודיעה מי על הקו תוך כדי שיחת): <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איות (או FLASH). ■ חיבור מס' שלוחה, המנתן לเมนעה. ■ במידה והשלוחה מעוניינת בקבלת השיחת – נתק, השיחת תתקבל בשולוחה. ■ במקרה של שלוחה אינה מעוניינת בשיחת – נתק, השיחת תחודש אוטומטית. </p>
ועידה משולשת	<p>אם ברצונך לצרף משתתף נוסף לשיחת מתנהלת:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איות (או FLASH). ■ חיבור לנוגם הנוסף והמנתן לתשובה. ■ לחץ שוב לחצן איות (או FLASH) שלושת המנוים יכנסו לשיחת וועידה. <p>לניטוק הגורם האחרון שצירפת – לחץ שוב איות (או FLASH).).</p>
חניה על שלוחה פנימית/ תפosa/פנואה	<p>התקשרת לשולוחה פנימית וקיבלה צליל תפוס או אין מענה. יש באפשרות לתוכנת את הטלפון שלך לשיקר אותך עם השולוחה התפosa כאשר תתפנה, או עם השולוחה ללא מענה לאחר ישיטמשו בה פעמי אחת. ממצב שמיעת צליל תפוס או אין תשובה: <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איות (או FLASH). ■ חיבור 2 – וודא קיבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר). ■ חנחה השופורתה. <p>עם קבלת צלול בשולוחתך, ענה לצלול ואוז יתבצע חיבור אוטומטי לשולוחה עלייה ביצעת החניה. <ul style="list-style-type: none"> ■ במקרה ישמע צליל תפוס, החנה השופורת והמתןשוב לצלול. </p> </p>

<p>ביטול חניה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 176. <p>חגיג 10 – וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר).</p> <p>הנחת השופורת.</p>	<p>חניה על שלוחה פנימית תפוצה/פנوية (המשך)</p>
<p>ניתן לעונת משלוחתך לשולוחה המצלצת ללא מענה.</p> <p>יש במערכות שני סוגים חטיפת שייחה:</p> <p>א. לקט שייחה בקבוצת – ניתן לשימוש ורק למי שモוגדר כחלק מקבוצת לקט. אם הנך שומע טלפון סמך מצלצל ללא מענה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 76. ■ עונה לשיחת נוכנות. <p>ב. אם השלוחה המצלצת אינה בקבוצת הלקט שלך וברצונך לעונת:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 77. ■ חייג מס' מספר השלוחה המצלצת. ■ עונה לשיחת נוכנות. <p>הערה: להגדרת קבוצת לקט פנה לאחורי תקשורת בארגון.</p>	<p>לקט שייחות</p>
<p>אם תוך כדי שייחה מועברת אליך שייחת חוץ נוספת, נשמע בשופורת איותה. ע"מ לעונת לשיחת הנספת יש להכנס את השיחת הראשונה להמתנה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ לחצן איותה (או FLASH). ■ חייג 171 – ישמע ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנחת השופורת. <p>האותיות ייהפוך לצלצול. עונה לשיחת. סיים השיחת.</p> <p>כדי לחזור לשיחת הראשונה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 171 – ודבר. <p>הערה: לאחר המתנה של כ-2 דקות, השיחת יוצאת מהמתנה ומצלצת בעמדה כאילו מדובר בשיחת חדשה.</p>	<p>החזק שייחה</p>
<p>אם הינך עוזר זמני לטלפון אחר, וברצונך לקבל השיחות שם:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 141. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנחת השופורת. <p>ביטול עקוב אחריו:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת – ישמע ציליל שירות. ■ חייג 141. ■ חייג 10 – ישמע ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). 	<p>עקוב אחריו</p>
<p>אם ברצונך להפנות שייחות לשולוחה אחרת כאשר שלוחתך תפוצה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 140. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנחת השופורת. <p>ביטול עקוב בתפוץ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 140. ■ חייג 10. ■ וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). 	<p>עקוב בתפוץ</p> <p>(כל שייחה שתתגify לשולוחה בזמן שהיא תפוצה תופנה לשולוחה אחרת)</p>
<p>אם ברצונך להפנות שייחות לשולוחה אחרת כאשר אין מענה משלוחתך: (בד"כ לאחר כ-5 צלצולים)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 142. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנחת השופורת. <p>ביטול עקוב באין מענה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרכם השופורת. ■ חייג 142. ■ חייג את מס' שלוחת היעד אליה תעבורנה השיחות. ■ וודא קבלת ציליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנחת השופורת. 	<p>עקוב באין תשובה</p> <p>(כל שייחה שתתגify לשולוחה ולא תענה לאחר כ-5 צלצולים תופנה לשולוחה אחרת)</p>

עקב באין תשובה (המשך)	█ חייג 10. █ וודא קבלת צליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). הערה: כמוות הצלולים היא מערכתי ומוגדרת מראש.
אינטראקטיבי ניתן לכרו לטלפונים חכמים בלבד	<ul style="list-style-type: none"> ■ ניתן לכרז לשולוחה פניה/תפסה ■ הרם השופורת. ■ חייג 191. ■ חייג את מס' שלוחת היעד. ■ האZN 3-3 צלילים קצרים רצופים. ■ השמע את הודעתך. <p>(אם השולוחה אליה כרזו תפסה יושמוו אצלה צלילים רצופים ברמקול ויתקבל חיוי ע"ג הצג לגבי השיחה, לא ניתן להשמע הודעה לשולוחה תפסה)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הנח השופורת. <p>הערה: אם השולוחה אליה כרזו מעוניינת לענות יש להחוץ על דיבורית או להרים שופרת.</p>
כריזה כללית	<ul style="list-style-type: none"> ■ ניתן לכרז בבת אחת לכל הטלפונים החכמים. ■ הרם השופורת. ■ חייג 7300. ■ האZN 3-3 צלילים קצרים רצופים. ■ השמע את הודעתך. ■ הנח השופורת. <p>הערה: מס' הקוד ניתן לשינוי בהתאם לצרכי הארגון. לקבלת הקוד המעודכן פנה לאחרrai התקשרות בארגון.</p>
המתנה לכריזה	<p>קיימים 10 קודים (7069-7060) המאפשרים הכנסת שיחה להמתנה.</p> <p>כל קוד מכיל שיחה אחת שתמתין למשנה.</p> <p>ניתן להעביר שיחה לכל אחד מהקודים הנ"ל, לכרז במערכת כריזה פנימית/חיצונית שמתינה שיחה בקוד מסוים ונitin לקלטה מכל שלוחה ע"י חיוג הקוד בו היא מתינה.</p> <p>העברת שיחה לקוד:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לחץ איותות/FLASH. ■ חייג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060. ■ האZN לציל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנח השופורת. <p>קבלת שיחה המתינה בקוד:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרם שופרת. ■ חייג את מס' הקוד הרצוי לדוגמא 7060.
הגדרת קוד סודי ראשוני(לצורך נעלמת הטלפון לחינויים)	<ul style="list-style-type: none"> ■ הרם השופורת. ■ חייג 179. ■ חייג 4 ספורות לפי בחרתך. ■ חייג שניית הקוד שבחורת – ישמע צליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ חשוב! יש להשתמש בצייר מספרים שקל לזכרו.
החלפת הקוד הסודי	<p>ניתן להחליף את הקוד הסודי:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרם השופורת. ■ חייג 179. ■ חייג הקוד הסודי הקיימ. ■ חייג הקוד החדש שברצונך להכנס (4 ספורות). ■ חייג את הקוד החדש שניית – ישמע צליל אישור. ■ הנח השופורת.
נעילת הטלפון	<p>ניתן להחסום הטלפון לחינויים (חיצוניים ופנימיים):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הרם השופורת. ■ חייג 148. ■ חייג את הקוד הסודי שלו. ■ חייג 11 – ישמע צליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנח השופורת. ■ ביטול ■ הרם השופורת. ■ חייג 148. ■ חייג את הקוד הסודי שלו. ■ חייג 10 – ישמע צליל אישור (צליל מוקוטע מהיר). ■ הנח השופורת.

תזכורת

- ניתן "לזהמיין" צלול לתזכורת בכל עת שתרצה – לטווח של 24 שעות בלבד:
- הרם השופורת.
 - חייג 172.
 - חייג 11.
 - חייג שעה (2 ספירות), דקotas (2 ספירות), (בשעה של 12 שעות). עברו am (לפני הצהרים עד 11:59) חייג "2", ובער 3pm (אחר הצהרים החל מ-12:00). חייג "7".
 - וודא קבלת צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).
 - הנח השופורת.
 - בשעה המבוקשת יתקבל צלול בשולחןך – בזמן הרמת השופורת ישמע צליל דומה לקו חוץ.
- ביטול תזכורת:**
- הרם השופורת.
 - חייג 172.
 - חייג 10 – ישמע צליל אישור (צליל מקוטע מהיר).
 - הנח השופורת.

ספריה פרטית לחיוג מקוצר

- ניתן להכנס עד 10 מספרים לספריה פרטית לחיוג מקוצר בקודים מ-7000 עד 7009.
- התכונות:**
- הרם השופורת.
 - חייג 193.
 - חייג הקוד שברצונך לתכנת (לדוגמה 7000).
 - חייג קוד לקו חוץ (לרוב 9).
 - חייג המספר החיצוני המבוקש לחיוג.
 - המתן כ-5 שניות והנח השופורת.
 - להכנת מספרים נוספים: – חוזר על התהיליך עם קוד אחר. (7001 וכו').
- השימוש:**
- הרם השופורת.
 - חייג הקוד הרצוי – (תחת כל קוד קיים מספר חיצוני אחד לחיוג מקוצר).
 - המתן (המורכבה מחייגת עבורה).
- ביטול מספר בספריה הפרטית:**
- הכנס מספר על אותו קוד בשיטה הנ"ל. המספר החדש יחליף את המספר הישן.
 - אם ברצונך רק לבטל מספר ישן תכנת 10 לביטול הנ"ל (במוקום קוד קו חוץ ומספר).
- הוועה: 1. הקודים 7000-7007 יוכלים להשתנות, הקודים החדשים ניתנו ע"י נציג ECI.
2. במידה וקיים תיבת קולית בשולחןך לא ניתן לתכנת את 3 הקודים הראשונים של הספריה הפרטית.

.....	11	קוד הפעלה מערכתי
.....	10	קוד ביטול מערכתי
.....	9	קבלת קו חיצוני
.....	171+FLESH	הכנסת שייחה "החזק"
.....	171	הוצאת שייחה "החזק"
.....	76	לקט שייחות מוחוץ לקבוצה
.....	77 + שלוחה	לקט שייחות מוחוץ לשולחןך
.....	141	עקוב אחריו משולחןך
.....	140	עקוב בתפוס
.....	142	עקוב בין תשובה
.....	179	קביעת קוד סודי
.....	148	נעילה
.....	2+FLESH או 2+IT	חניה על שלוחה
.....	176 + 10	ביטול חניה
.....	172	תזכורת
.....	193	ספריה פרטית לחיוג מקוצר
.....	191	אייטריקים
.....	7300	קוריאה כללית
.....	7060 – 7069	המתנה לכריזה

רשימת קודי הפעלה
מספריו הקודים עלולים
להשתנות בהתאם
לצרבי הארגון.
בדרכו כל הספרה
הראשונה מוחלפת
לדוגמא:
241 יהיה הקוד 141